

国産ひのきの机【組立・取扱説明書】


この度は「国産ひのきの机」をお求めいただき誠にありがとうございます。

本製品はお客さま組立品です。必ず本紙をお読みになり、正しく組み立て、ご使用いただきますようお願いいたします。


部品



天板 x1



脚 x1セット



六角レンチ x1



ボルト x16



スプリングワッシャー x16



ワッシャー x16

■脚のみお求めの方

付属のボルトは使用できません。

お手持ちの天板にドリルで穴を開け、天板の厚みに合わせたネジをご用意いただきお取り付けください。

組み立て方

1. 床、天板に傷がつかないように注意し、金具がついた面を表にします。
2. 天板のナット位置と脚の穴の位置にあわせ、
下記の図のようにワッシャー、スプリングワッシャー、ボルトの順番に
対角ずつ（写真A①～④の順番で）ボルトを2~3回転ほど手で軽く回して
仮止めをします。
3. 外側から対角同士を六角レンチで締めます。

一度で最後まで締めきらず半分ずつ締めていくと、


最後のボルトも締めやすくなります。（写真B）

*穴がズレているように見えても六角形の穴の部分が見えていれば

ボルトを締めることができます。（写真C）

（脚の穴の大きさや位置についてすべて検品をしてお送りしております。）

4. テーブルを組み立てた後、アジャスターを回し、
がたつきがなくなるように調節してください。（写真D）



安全のため定期的に点検をし、ゆるみを見つけたらボルトを締めなおすようにしてください。



写真A



写真B



写真C



写真D

■お手入れ方法とご使用時の注意

・本製品は家庭用としておつくりしておりますので業務用としてのご使用はできません。・安全にご使用いただくためにも、テーブルの上に立ったり、踏み台代わりに使用することはおやめください。・ストーブやコンロなど火器のある場所での組み立ては避けてください。・ボルト等の小さな部品をお子さまの手の届く所に置かないでください。・ボルトはしっかりと確実に締めてください。ボルトがゆるんだ状態での使用は大変危険です。脚部にゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認のうえご使用ください。・本製品には節が含まれています。節の数、形、色、大きさにはそれぞれバラつきがあります。自然素材の為あらかじめご了承ください。・ひのきは比較的柔らかい木材です。天板に強い衝撃を与えるとキズやへこみが生じる恐れがあります。また、経年変化により色味が変化していきます。・鉄や缶を長時間、天板の上に直接乗せておくと木材が変色する場合がございます。・脚の部分は溶接の特性上、変色や凹凸がある場合がございます。・乾拭きで取れない汚れは固く絞った布巾で水拭きし、最後に乾拭きをして天板に水分が残らないようにしてください。それでも落ちない場合は、中性洗剤を薄めたもので拭いてください。・アルカリ性のクリーナーや洗浄力の強いクリーナーはお避けください。

商品に関するお問い合わせ

☎ 0798-61-1070

✉ contact@ourhome305.com

* 9:30~16:00 (土日祝日を除く)

OURHOME